

BALANÇA ECO-PRINT

MANUAL DO UTILIZADOR

RESUMIDO

**A BALANÇA LIGA-SE E DESLIGA-SE NA TECLA PRETA NO
CANTO INFERIOR DIREITO**

1. MUDANÇA DE PAPEL

Passo 1 – Tirar o prato e levantar a tampa da direita.

Passo 2 – Coloque o papel no espigão providenciado e com o papel a sair por baixo

Passo 3 – Introduza o papel na ranhura até este não andar mais.

Passo 4 – Carregue na tecla “” seguida da tecla que está por cima para fazer avançar o papel

2. OPERAÇÕES DE REGISTO EM MODO DE SOMA DE PRODUTOS

A) – REGISTO

Passo 1 – Colocar o artigo sobre a balança

Passo 2 – Escolher o artigo nas teclas directas (1 a 15)

OU

Escolher os artigos do 16 a 30 premindo 1º a tecla “”

OU

Escolher o artigo digitando o nº. de memorização (PLU) seguido da tecla “PLU”

Passo 3 – Introduzir o preço caso este não esteja memorizado

Passo 4 – Teclar o numero de vendedor pretendido, A, B, C ou D.

Passo 5 – Repetir os passos de 1 a 3 até finalizar o atendimento do cliente. Em seguida para tirar o ticket carregar na tecla “  “ seguida da tecla correspondente ao vendedor que se utilizou (ex: A).

Nota : Para saber o preço em EURO de uma parcela digite a tecla “  “ seguida da que tem o símbolo do EURO (para sair digite a tecla C ou tire o peso de cima da balança) .

B) – TOTAIS DIÁRIO

Digitar a seguinte sequência “ MENU “ ; “ C “

NOTA : Se necessitar de imprimir os valores de IVA então antes de executar os passos acima faça : “MENU” ; vendedor “C” ; “MENU” ; vendedor “C” até aparecer “GT IVA” ; “MENU” ; tecla “K” até voltar ao modo de pesagem

C) – FUNÇÃO de TROCO

Para saber o troco de um artigo basta digitar o valor entregue pelo cliente, (enquanto ainda está escrito no ecrã TOTAL) e em seguida carregando na tecla do vendedor correspondente.

3 – PROGRAMAÇÃO

Para entrar na programação carregue na tecla MENU.

Repare que nas teclas de vendedor existem setas a branco, estas indicam a movimentação dentro do menu.

A) – CABEÇALHO / RODAPÉ (3 + 1 linhas com um max. de 18 caracteres cada)

Passo 1– Após ter entrado no menu digite a tecla de vendedor “ C “ até aparecer no ecrã “ PROG CABE”.

Passo 2 – Carregue novamente na tecla “ MENU “ e de seguida carregando na tecla “F“ e escolha o tipo de letra que deseja (0 = 25 caracteres pequenos 1= 25 caracteres médios 2= 12 caracteres duplos).

Passo 3– Agora digite o texto desejado (o texto é digitado como nos telemóveis). Para finalizar e passar á linha seguinte carregue em “ MENU “. Repetindo estes passos para cada linhas.

B) – Para apagar letra a letra carregar em ? e 00

Para apagar linha inteira carregar em ? e C

C) – ARTIGOS (PLU's)

Passo 1– Após ter entrado no menu digite a tecla de vendedor “ C “ até aparecer no ecrã “ PLU PROG”.

Passo 2 – Carregue novamente na tecla “ MENU “ e de seguida digite o numero do plu que quer programar (ex: 1) seguido da tecla “MENU “.

Passo 3 – De seguida ser-lhe-ão pedidos os seguintes parâmetros :

PREÇO Digite o pretendido e depois tecle Vendedor “C”

FAMILIA Digite o pretendido e depois tecle Vendedor “C”

PESADO	Escolha se quer produto pesado ou não pesado, com as teclas vendedor “A” ou “B” e depois tecle Vendedor “C”
TECLADO	Associar um PLU a uma tecla directa, digite a que pretendido e depois tecle Vendedor “C”
TEXTO	Digite o pretendido e depois tecle Vendedor “C”
IVA	Selecione o iva pretendido com as teclas numéricas 1 a 4 e depois tecle Vendedor “C”

Para seguir para o plu seguinte carregue na tecla ”MENU” repetindo os passos acima descritos.

NOTA : Se quiser alterar apenas um tipo de parâmetro (só preços, só texto , etc...) em vez de digitar Vendedor “C” no fim digite “MENU” e saltara directamente para o mesmo campo do plu seguinte.

NOTA II : Se quiser imprimir um resumo dos PLU’s que programou, entre na opção de MENU e carregue na tecla de vendedor C até aparecer “IMPR PLU” e tecle MENU

D) – DATA e HORA

DATA – Após ter entrado no menu digite a tecla de vendedor “C” até surgir “ PROG DATA “. De seguida digite “MENU” “C” e digite a data dd-mm-aa seguida da tecla “MENU”

HORA – Após ter entrado no menu digite a tecla de vendedor “C” até surgir “ PROG HORA “. De seguida digite “MENU” “C” e digite a hora HH-MM de seguida da tecla “MENU”

E) – ILUMINAÇÃO DE ECRÃ (BACK-LIGHT)

Tem a possibilidade de NÃO utilizar a retro-iluminação dos ecrãs (esta função vem activada de fábrica) se o desejar.

Para tal bastará entrar no MENU e procure a opção “BACK LIGHT” com a tecla de vendedor C, tecla novamente em MENU e escolha a opção desejada com a tecla de vendedor A ou B, para sair e memorizar a alteração basta carregar em MENU.